

# TG系列機種相關注意事項

(請務必遵守並正確使用)

水中使用時間限制:一次下水使用請勿超過60分鐘，以免影響防水性能  
水深限制及耐寒溫度各機種不同，詳見隨機所附之注意事項及使用說明

下水前檢查注意事項：(請在室內進行此動作)

- 1.請確認並保持相機上可開啓的艙蓋與機身銜接處(含機身與艙蓋)及其周圍的乾淨，若接觸面有污物或沙子等異物附著，將有可能導致相機損壞



- 2.請確認相機所有可開啓的艙蓋與機身銜接處無撞傷及裂痕
- 3.請確實將相機上所有可開啓的艙蓋蓋上並扣上安全鎖
- 4.請再次確認外觀是否有任何裂痕或損壞痕跡(若相機曾經有摔落或碰撞，切勿貿然再下水，建議送回本公司做氣密防水測試)



## 使用中注意事項

- 1.水中使用切勿開蓋(電池蓋或USB蓋)，溯溪、浮潛等相關活動也請注意(當遭遇碰撞或較大水流衝擊時，請儘速檢查安全鎖是否鬆開)
- 2.請勿將相機放到有洗滌劑、溫泉或沐浴乳等的水裡
- 3.請勿在高溫水下使用(例如溫泉或其他)

## 使用後注意事項



使用後請盡速將相機做清水漂洗

漂洗完後請將相機隙縫的水甩掉

用不帶棉絮的吸水布擦拭相機

擦拭後請將各艙蓋打開，置於陰涼通風處

(切勿放置陽光下照射)

## 相機保養



- 1.請準備棉花棒、不帶棉絮的吸水布
- 2.將相機用乾淨布擦拭之後，用棉花棒沾水將艙蓋四周清潔

## 其他注意事項

- 1.建議一年左右更換防水元件(自費)
- 2.若在使用中發現異常的現象，請盡速關閉電源，將電池、記憶卡取出，並依照使用後注意事項清潔
- 3.若有長時間水中攝影的需求，強烈建議搭配防水盒使用，以延長相機的使用壽命
- 4.請勿將相機放置於高溫或高濕度等環境下長期保存